

## HANDLEIDING OMGATE PRO (NEDERLANDS)

1. Download de OmGate Pro applicatie in de App store of Google Play store.
2. Volg de instructies in de applicatie en voer het correcte mobiele telefoonnummer in voor identificatie.
3. Na enkele seconden ontvangt u een sms met daarin een verificatiecode. Voer deze verificatiecode in de OmGate Pro app in.
4. Tijdens de eerste installatie ziet u een test scherm. Wanneer u op de knop drukt, opent u de geconfigureerde automatisering.
5. Indien uw automatisering wordt geopend, kunt u de registratie voltooien en kunt u de beheerder instellen. De beheerder heeft de mogelijkheid om gebruikers toe te voegen of te verwijderen door het mobiele telefoonnummer toe te voegen aan het juiste venster.
6. Zorg ervoor dat de applicatie werkt op de smartphone van de beheerder voordat u doorgaat met het toevoegen van meerdere gebruikers.
7. De beheerder kan toegestane gebruikers beheren (gebruikers toevoegen en verwijderen) en andere gebruikers ook beheerder maken indien gewenst.

## GARANTIE

De OmGate module heeft een beperkte garantie van 24 maanden indien er een fabrieksfout is geconstateerd. De fabrikant zal dit product (naar eigen goedkeuring) repareren of vervangen als het defect blijkt te zijn (met uitzondering van misbruik of onopzettelijke of opzettelijke schade) binnen de eerste 24 maanden vanaf de aankoopdatum. De voorwaarden van deze garantie zijn terug te vinden in de verkoopvoorwaarden van de fabrikant en Geran Handel B.V.

# OmGatePro

## Veilige Bluetooth toegangscontrole via smartphone

### **INSTALLATIEHANDLEIDING**



## INTRODUCTIE

De OmGate Pro biedt een gemakkelijke en veilige methode om poorten, slagbomen en deuren op afstand rechtstreeks vanaf uw smartphone te openen via een Bluetooth verbinding.

Met deze smartphone app kunt u de poort of deur openen en sluiten met een simpele tik op de knop op het scherm.

De applicatie werkt ook tijdens telefoongesprekken en tijdens het gebruik van GPS applicaties.

Het systeem laat een beheerder van de automatisering toe die vervolgens toegang kan verlenen aan andere gebruikers.

Gebruikers kunnen gemakkelijk en eenvoudig toe worden gevoegd of verwijderd vanuit de applicatie.

Er kunnen tot wel 20 verschillende OmGate Pro modules worden bediend vanaf één telefoon.

## **APPARAAT SPECIFICATIES**

Voltage:	7-35 Volt D.C. 5-24 Volt A.C.
Stroom:	80 mA max.
Relais contact:	30 Volt, 2 Amp D.C. SPST. 125 Volt, 1 Amp A.C. SPST.
Frequentie:	2.4-2.48GHz
Zendvermogen:	7 dBm
Temperatuur:	-20°C tot 70°C.
Afmetingen:	104 x 72 x 27 mm.
Gewicht:	150 gram

## **APP SPECIFICATIES & MINIMUM VEREISTEN**

iOS:	Compatibel met iPhone 4S en hoger & iOS 7 en hoger.
Android:	Compatibel met de meeste Android telefoons vanaf 2013 en later & Android 4.4 en hoger.

Op zowel iOS en Android besturingen moet u de locatievoorzieningen inschakelen.

## **AANSLUITINGEN**



- PINS 1 & 2** Voedingsingang, niet polariteitsbewust  
(rode en zwarte draden).
- PINS 3 & 4** Normaal open relaisuitgang  
(witte en gele draden).

Let op dat de meegeleverde draden in de connector kunnen worden vervangen door een kleine schroevendraaier te gebruiken om het oranje lipje in te drukken. Hierdoor komt de draad in de connector los en kan er een nieuwe draad worden ingebracht terwijl het oranje lipje wordt ingedrukt. De nieuwe draad vereist dat 8 mm van de isolatie wordt gestript voordat deze in wordt gebracht.

## **INSTALLATIE VEREISTEN**

1. Installeer het apparaat op een plaats waar het wordt beschermd tegen vocht, direct zonlicht en ongedierte.
2. Wanneer u de module in een metalen kast installeert, is een externe antenne een vereiste.
3. De stroomtoevoer naar het apparaat moet stabiel en veilig zijn.
4. Installeer de module niet wanneer deze defect is.
5. De installatie moet worden uitgevoerd door een opgeleide en erkende installatieprofessional.

## **INSTALLATIE VAN DE MODULE**

1. Haal het apparaat uit de verpakking en zorg ervoor dat het fysiek intact is.
2. Bevestig de antenne aan de OmGate Pro module.
3. Sluit de witte en gele kabel aan op de automatisering.
4. Sluit de zwarte en rode kabel aan op de voeding.
5. Controleer of het apparaat werkt (zie LED lichten hieronder).

## **LED LICHTEN**

Constant blauw licht	Geeft de juiste ingangsspanning aan.
Rood licht	Geeft de werking van het relais aan (knippert ook bij het opstarten).
Licht uit	Het apparaat heeft geen stroom of is defect.

Meer info op: [www.omgate.com.au](http://www.omgate.com.au)  
[www.geran.nl](http://www.geran.nl)



**N345**