



Plaats de Talos altijd 1 tot max 2 cm boven het peil zodat de Talos minimaal als kolk/put fungeert. Zorg dat de buitenbehuizing waterpas staat.

Als optie is er een pompinstallatie leverbaar.

