

Artikelnummer/Itemnumber: 477_71BG

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, Doppelbügel, Gesamttiefe 460 mm, Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe Überflur: 1150 mm, zum Einbetonieren

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, Anti-nudge hoop, Double hoop, total depth 460 mm, total width: 1000 mm, height above ground: 1150 mm, for casting in concrete

44,00

1: Fundament mit einer Tiefe von ca. 400mm erforderlich. Abb.1
Ausreichend große Fassungen für die Standrohre im Fundament erstellen, Standrohrpositionen beachten auf ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

foundation with 400mm Depth necessary.
Make sufficient sized sockets for the Standing Posts in the foundation, mind the position of the Posts
mind the Dimension of the Foundation
see Abb.1

Abb.2

2.Bügel mittig in das Fundament stellen

place the railing in the foundation

3.Beton hineingeben, mit der Wasserwaage ausrichten

pour in concrete, adjust with spirit Level

4.Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure



Artikelnummer/Itemnumber: 477_71PBG

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, Doppelbügel, Gesamttiefe 460 mm, Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe Überflur: 1150 mm, für Dübelbefestigung

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, Anti-nudge hoop, Double hoop, total depth 460 mm, total width: 1000 mm, height above ground: 1150 mm, to be fixed by plugs

45,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln. siehe Abb.1 + 2

Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation determine Foundation distance with following steps. see Abb.1 + 2

Abb.2

1. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the Underground

2. Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

3. Bügel auf die Dübel setzen, und mit den Schrauben fixieren

set the hoop on the dowels, and lock the post with the screws

