

Artikelnummer/Itemnumber: 477_72PBG

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, doppelseitig, vertiefte Ausführung ca. 450 mm, Gesamtbreite: 750 mm, Höhe Überflur: 650 mm, für Dübelbefestigung

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, Anti-nudge hoop, Double-sided, deep version approx. 450 mm, total width: 750 mm, height above ground: 650 mm, to be fixed by plugs

47,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb.2

1. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the Underground

2. Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

3. Bügel auf die Dübel setzen, und mit den Schrauben fixieren

set the hoop on the dowels, and lock the post with the screws



Artikelnummer/Itemnumber: 477_72BG

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, doppelseitig, vertiefte Ausführung ca. 450 mm, Gesamtbreite: 750 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Einbetonieren

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, Anti-nudge hoop, Double-sided, deep version approx. 450 mm, total width: 750 mm, height above ground: 650 mm, for casting in concrete

46,00

1: Fundament mit einer Tiefe von ca. 400mm erforderlich.
Ausreichend große Fassungen für die Standrohre im Fundament erstellen, Standrohrpositionen beachten

foundation with 400mm Depth necessary.
Make sufficient sized sockets for the Standing Posts in the foundation, mind the position of the posts

2.Bügel mittig in das Fundament stellen

place the railing in the foundation

3.Beton hineingeben, mit der Wasserwaage ausrichten

pour in concrete, adjust with spirit Level

4.Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

