

Artikelnummer/Itemnumber: 465_068PBG

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz, bestehend aus 2 Steckbaren Rohrbügeln Ø60 mm, mit angeschweißte Stutzen Ø48 mm zum ineinanderstecken, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Höhe: 800 mm, für Dübelbefestigung

Anti-nudge hoop for posts, consisting of 2 plug-in pipe brackets Ø60 mm, with welded connection pieces Ø48 mm for plugging into each other, yellow coated with black warning stripes, width: 800 mm, depth: 800 mm, height: 800 mm, for dowel fixing

53,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

2. Säulenschutz mittig auf die Fundamente positionieren

place the hoop in the Center of the foundations

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2



optional :

Art.Nr.
470.71



Artikelnummer/Itemnumber: 465_066PBG

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz, bestehend aus 2 Steckbaren Rohrbügeln Ø60 mm, mit angeschweißte Stützen Ø48 mm zum ineinanderstecken, gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Breite: 600mm, Tiefe: 600mm, Höhe: 650mm, für Dübelbefestigung

Anti-nudge hoop for posts, consisting of 2 plug-in pipe brackets Ø60 mm, with welded connection pieces Ø48 mm for plugging into each other, yellow coated with black warning stripes, width: 600 mm, depth: 600 mm, height: 650 mm, for dowel fixing

53,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

2. Säulenschutz mittig auf die Fundamente positionieren

place the hoop in the Center of the foundations

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2



optional :

Art.Nr.
470.71

