



1.	Voedingskabel	3x1,5	mm
2.	Intercomkabel vanuit woning	12x0,8	mm
3.	Kabel detectielus, indien nodig verlengen met	4x0,75	mm
4.	Fotocelkabel	4x0,75	mm
5.	Fotocelkabel	4x0,75	mm
6.	Intercomkabel naar besturing t.b.v. puls	8x0,8	mm
7.	Fotocelkabel	4x0,75	mm
8.	Motorkabel	4x1,5	mm
9.	Motorkabel	4x1,5	mm
10.	Fotocelkabel	4x0,75	mm

In de meterkast moet de intercomkabel onderbroken worden. Vanuit de meterkast moet de intercomkabel naar de plaats van het binnentoestel worden gebracht.