



- A = druklijst stopt poort bij openen
- B = druklijst stopt poort bij sluiten
- C = druklijst stopt poort bij openen (8k2)
- D = druklijst stoppoort bij sluiten (8k2)
- E1 = kopse druklijst stopt poort bij sluiten (8k2) (zender of inductief overdracht systeem)
- E2 = kopse druklijst stopt poort bij openen (8k2) (zender of inductief overdracht systeem)
- F = druklijst stopt poort bij sluiten
- G = druklijst stopt poort bij sluiten (8k2)

- * Elpro63 V2.0 en Elpro37 zijn voorbereid op NC of 8k2 eindlijsten.
- * Lijsten zijn dus rechtstreeks aan te sluiten op de sturingen zonder ASO systeem.
- * De kopse lijsten op het beweegbare deel kunnen worden voorzien van een inductief overdrachtssysteem of een radiografisch overdrachtssysteem.
- * Het radiografisch systeem heeft als voordeel dat dit minder storingsgevoelig is, maar als nadeel dat ieder jaar de batterijen vervangen moeten worden van de zender.
- * Er kunnen 7 zenders op de radiografische ontvanger worden ingeleerd.

- * Voor elke eventuele sleutelschakelaar of andere pulsgever dient een aparte kabel 4x0,75 mm naar de besturingskast gebracht te worden.
- * In de extra besturingskast komt een sleutelschakelaar die de kloktijden kan overbruggen.
- ** indien er radiografische knellijsten gemonteerd worden is deze bekabeling niet nodig
- *** optioneel

1.	Voedingskabel (YMKAS 110472NN S)(langer dan 30 meter 3x2,5mm ² TU4185658 S)	2x1,5	mm
2.+2a.	Fotocekkabel (Hiflex-CY 0159518)	5x0,75	mm
3.**	signaalkabel t.b.v. druklijst A+C (Hiflex-CY 0159518)	5x0,75	mm
4.+4a.	Fotocekkabel (Hiflex-CY 0159518)	5x0,75	mm
5.**	voedingskabel en signaalkabel overdracht (Hiflex-CY 0159518)	5x0,75	mm
6.**	signaalkabel t.b.v. druklijst B+D (Hiflex-CY 0159518)	5x0,75	mm
7.	Eindlijst C (open) aan doorvoerlijst A koppelen	(GERAN)	
8.	Eindlijst D (sluiten) aan doorvoerlijst B koppelen	(GERAN)	
9.	Eindlijst F (sluiten) aan doorvoerlijst G koppelen	(GERAN)	
10.**	signaalkabel t.b.v. druklijst F+G (Hiflex-CY 0159518)	5x0,75	mm
11.	signaalkabel voor sturing vanaf stuurkast	2x3x0,8	mm
12.	Voedingskabel tbv voeding extra stuurkast (ymvkas 110472NN S)	2x1,5	mm
13.***	signaalkabel voor sturing vanaf binnen	2x3x0,8	mm