



1.	Voedingskabel	3x1,5	mm
2.	Fotocekkabel	4x0,75	mm
3.	Fotocekkabel	4x0,75	mm

* Voor elke eventuele sleutelschakelaar of andere pulsgever dient een aparte kabel 4x0,75 mm naar de besturingskast gebracht te worden.

** Wanneer een zwaailamp wordt toegepast dient hiervoor een kabel 3x1,0 mm vanaf de besturingskast naar de locatie van de zwaailamp te worden gebracht.