



## **Gebruiksaanwijzing TECK parkeerbeugel**

De Teck parkeerbeugel wordt met een volledig geladen accupack geleverd en kan ca. een half jaar functioneren voordat het accupack weer opgeladen dient te worden.

Indien de beugel schoksgewijs naar beneden of naar boven beweegt dan is dat het teken dat het accupack opgeladen dient te worden.

### **De afdekkap verwijderen:**

Om het accupack uit de Teck parkeerbeugel te nemen dient de afdekkap te worden verwijderd. Deze is aan de binnenzijde vergrendeld d.m.v. een came. (draaiplaat).

1. Activeer de beugel met de afstandsbediening.
2. Houd de Teck parkeerbeugel met de hand tegen wanneer de beugel op een positie van ca. 45 graden (halverwege) staat. Deze zal door de ingebouwde omkeerbeveiliging van bewegingsrichting omkeren omdat er weerstand wordt ondervonden. Houd ook nu de Teck parkeerbeugel weer met de hand tegen. De parkeerbeugel blijft nu in de 45 graden positie staan. De afdekkap is nu ontgrendeld.
3. U kunt nu de afdekkap van de grondplaat verwijderen door deze naar voor te schuiven en vervolgens op te tillen.

### **Het accupack uitnemen:**

U ziet nu een koffer waarin zowel de besturing als het accupack zich bevinden.

Let op! De koffer is d.m.v. een connector verbonden met de actuator/motor, deze dient losgedraaid te worden. U kunt nu de koffer uitnemen.

### **Het accupack opladen:**

De koffer kan nu opgeladen worden door de aanwezige stekker in een stopcontact te plaatsen.

Het opladen wordt d.m.v. LED indicatie aangegeven.

Wanneer de LED indicatie in de koffer uitgaat, is de accu volledig geladen.

### **Het accupack terugplaatsen:**

1. Wanneer de accu volledig opgeladen is plaatst u de koffer weer terug in de Teck parkeerbeugel.
2. Sluit de actuator/motor weer aan op de koffer. De koffer heeft 2 connectoren aan de zijkant. Sluit de actuator/motor altijd aan op de bovenste connector.
3. Zorg ervoor dat u de connectoren na het verbinden ook vastdraait. Tijdens het aansluiten zal de motor 2 maal een korte beweging maken en de koffer in de programmeerstand zetten.
4. De afdekkap terugplaatsen:

5. Leg de afdekkap over de grondplaat en zorg ervoor dat deze rondom goed aansluit op de ondergrond. Duw de kap vervolgens naar achteren.

#### **DeTeck parkeerbeugel in gebruik nemen:**

Tijdens het aansluiten van de koffer is deze in de programmeerstand gezet. Dit betekent dat de koffer de eerst ontvangen code zal opslaan en onthouden tot het moment dat de verbinding tussen de actuator/motor weer verbroken wordt. Op het moment van aansluiten kan elke willekeurige code worden toegekend aan de betreffende Teck parkeerbeugel.

Een afstandsbediening toekennen doet u simpelweg door op de knop van de afstandsbediening te drukken.

De Teck parkeerbeugel zal nu initialiseren om zo de begin- en eindstand in te leren (eenmaal op en neer bewegen). Gelijktijdig zal de afdekkap weer vergrendelen en is de Teck parkeerbeugel klaar voor gebruik.

#### **Meerdere Teck parkeerbeugels in gebruik nemen:**

Mocht u meerdere Teck parkeerbeugels in gebruik willen nemen dient u deze afzonderlijk in de programmeerstand te zetten en een afstandsbediening toe te kennen.

DeTeck afstandsbediening in gebruik nemen:

In de Teck afstandsbediening vindt u 12 dipswitches (kleine schakelaars) waarmee u zelf een unieke code voor elke Teck parkeerbeugel kunt programmeren.

Het is mogelijk om meerdere afstandsbedieningen te programmeren voor 1 enkele Teck parkeerbeugel.

Geran Handel BV  
Butaanstraat 23  
7463 PG RIJSSEN  
0548-543000  
[www.geran.nl](http://www.geran.nl)